



Lightforce Enforcer bärbar strålkastare.

Setet innehåller

- Handhållen lampa. 140 eller 170 mm i diameter.
- Laddare (220 volt är standard men kan bytas till eller kompletteras med 12 volts laddare)
- Batteri
- Drivkabel för cigarettändaruttag

Enforcer har en mycket ljusstark 30 watts lampa som tänds och släcks med en strömbrytare som är monterad i handgreppet.

Enforcer ger Dig möjlighet att justera ljusbilden genom att reflektorhuset vrids för val av punktljus eller ett bredare ljus. Läs om filter under tillbehör.

Enforcer kan drivas med batteri eller direkt från 12 v. Batteriet kan laddas valfritt från 12 eller 220 volt. 220 volts laddare är standard men kan bytas till 12 volt.



Skötselråd

Allmänt

Tvätta lampan med varmt vatten och en mjuk, trasa. Undvik starka lösningsmedel.

Torka inte linsen direkt med torrt papper, skölj bort damm och smuts med vatten innan Du torkar linsen.

Lampan är vattenskyddad men inte avsedd att användas under vatten. Med monterat batteri så sjunker lampan om Du tappar den i vatten.

Förvara inte lampan med monterat batteri. Lampan kan tändas av misstag och orsaka skada på omgivning eller batteri.

Laddningsinformation

Använd inte lampan med anslutet batteri under laddning. Vänta två minuter efter laddning innan Du tänds lampan. Glödlampan klarar inte den extra spänning som byggs upp i batteriet under laddning.

Batteriet är ett 2,7 ampere timmars Ni-MH batteri som inte behöver tömmas innan laddning.

Laddning från 220 volt tar ca 20 timmar. Ladda inte batteriet längre än 48 timmar.

Laddning från 12 volt tar ca 12 timmar. Batteriet kan stå på laddning kontinuerligt.

Batteriets drifttid

Med 30 watts glödlampa en timme

Glödlampsbyte

Viktigt ta aldrig direkt på en glödlampa då fett från fingrarna kan förstöra reflektorn.

Gånga av reflektorhuset genom att vrida det moturs. Tag loss glödlampan genom att dra den rakt ut från hållaren.

Tag den nya glödlampan och placera den i hållaren så nära lamphållarens bas som möjligt. Se till att glödtråden är i linje med lamphållaren både horisontellt och vertikalt. Skruva tillbaka reflektorhuset.

Reservglödlampa: Osram 64261

Tillbehör och reservdelar

Laddare för 12 eller 220 volt.

Förvaringsväska med anpassad inredning. Filter. Ändrar ljusbild och färg. Rött skonar mörkerseendet samtidigt som det inte stör observerade djur i stor utsträckning.

Extra batteri.

Fjärrkontroller samt hållare för förvaring. Glödlampor, reflektorhus, drivkablar mm.

Exempel på tillbehör



Filter



Kulled

Lightforce Sweden AB

Tfn:0950-120 00

Fax:0950-201 00

e-post: info@lightforce.se

Internet: www.lightforce.se