



### Montage

Lampan kan monteras stående eller hängande. Det är viktigt att den monteras på en plan yta som helt stöder foten och är isolerad från överdriven vibration. Fästbultarna är rostfria och bör smörjas innan montage.

### Generellt om elinkoppling

För bästa förhållande mellan effekt och prestanda rekommenderar vi att säkring monteras mellan plus (+) och relä, att relä placeras så nära extraljusen som möjligt och att kabel används som är anpassad för ändamålet (se tabell nedan).

Reläet bör monteras med anslutningar nedåt för att minska risken för inträngande fukt.

#### Inkopplingstabell


för inkoppling av E170-E240, dessa rekommendationer är giltiga från 55W till 100W.

	12 V elsystem		24 V elsystem	
	< 2 m	> 2 m	< 4 m	> 4 m
Säkring	10 A per lampa		5 A per lampa	
Kabellängd	< 2 m	> 2 m	< 4 m	> 4 m
Kabelarea mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	0,75 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>
Relä	10 A per lampa		5 A per lampa	

A=Ampere, V=volt, >=längre än, <=kortare än

Anslut lampans fabriksmonterade kablar till plus och minus (jord), ordningen saknar betydelse. Sträck inte lampans kablar för hårt, lämna spelrum för glödlampsbyte.

### Stagning



Förborra och skruva här

Vid användning av stag, skruva i bygeln som låser reflektorhuset mot armen, förborra innan du skruvar (se skiss)

### Inställning

Välj ett säkert ställe för att ställa in lamporna, lämpligen på en lång platt raksträcka. Lösgör bult och mutter och justera in lamporna för maximal prestanda. Låt inte ljuskägorna ta mark för tidigt, hellre lite för högt än för lågt.

PRODUKT	EXTRALJUS 240 MM
ARTIKELNUMMER	E240 (12V) E24024 (24V)
GLÖDLAMPA	H1
VOLT	12V eller 24V
WATT	55W (12V) eller 70W (24 V)
GODKÄNNANDENR	HR PL E2 0006027-27,5
GODKÄNNANDEDATUM	2006-07-19

### Byte av glödlampa

**Viktigt! Vidrör inte reflektorns yta eller glödlampa vid glödlampsbyte.**

1. Ta bort säkringen till strömmatningen
2. Skruva av reflektorhuset genom att vrida det moturs.
3. Tryck in hållaren (ringen) för glödlampen och vrid den moturs. Dra hållaren över glödlampen, tag ut glödlampen och demontera kabeln.
4. Ta den nya glödlamporexempelvis med plastpåsen som mellanlägg. Sätt tillbaka kabeln. Sätt lampan på plats. Var noga med att lampan sitter rakt i lamphållaren. Montera hållaren genom att trycka in den och vrida medurs.
5. Skruva tillbaka reflektorhuset genom att vrida det medurs.
6. Återmontera säkringen enligt punkt ett.

**OBS!** Använd alltid premiumlampor av hög kvalitet från kända tillverkare. Viktigt! Om du använder glödlampor med högre effekt än 100W så upphör garantin att gälla.

### Skötsel

Vid rengöring, använd rikligt med vatten och en ren mjuk svamp för att undvika repor på filter och glas. Lösningssmedelsbaserade rengöringsmedel ska inte användas! Om sådant ändå används, efterskölj mycket noggrant med rent vatten, ta även av filtren och skölj lampan.

Undvik att använda iskrapa på filtren. Det fungerar bra att skölja bort is med varmt eller kallt vatten oavsett utomhustemperatur.

Lampan är konstruerad så att den alltid ska användas med filter. Slitna filter kan försämra lampans effekt, din återförsäljare har nya.

### Observera!

På lampans hals, mellan reflektor och arm, finns en distansring monterad. Den får inte demonteras. Utan distansring blir lampans sken för starkt för att EU-godkännandet ska gälla. Godkännandet förutsätter också användande av E-märkt glödlampa 55W 12V eller 70W 24V.

Kontakta din återförsäljare eller oss om du behöver råd om dina Lightforce.

